

SAMI MEGASTAR W 交流传动 预防性维护套件

预防性维护套件包含根据专门维护计划所需更换的所有部件。每个套件都是按 SAMI MEGASTAR W 维护进度经过精心匹配的。

根据 ABB 丰富的传动和维护经验已经对预维护套件做了详细说明



预防性维护套件包括对 SAMI MEGASTAR W 进行选定的预防性维护服务所需的必要部件

益处

- 按维护计划提供事先确定的、真正必须的服务元器件
- 成套器件，易于订购
- 成套器件价格比购进单独元器件更经济
- 降低维护费用
- 容易计划长期维护材料预算
- 提高维护性能效率

提供的服务

预防性维护套件包含服务元器件。

参照下表：

- 离子交换器混合物及机械过滤器
- 冷却风机
- 缓冲电路用的 6mm 小管
- 风机和冷却系统的功能检测
- 供 CPU 板用的备用电池
- 脉冲放大器板（电解电容）
- 测量板（电解电容）
- 辅助电源板或单元
- 斩波电容
- 辅助斩波电容
- 缓冲电容

- 释放继电器
- 直流回路电容
- 光纤

预防性维护套件可根据使用中的传动数量及它们的年限做选择和定购，以确保维护所需的所有部件准备充足。

每套预防性维护套件都有一个型号代码以使定购简便易行。

预防性维护前的准备

与标准备件相反，预防性维护套件的交货以订货时间为准，因此必须在计划好预防性维护之前就定购好预防性维护套件。

有关更多的预防性维护套件的信息、内容、交货时间及价格可访问 www.abb.com/partsonline。

产品使用周期服务

- 安装调试
- 培训
- 支持及远程服务
- 备件及维修
- 维护及现场服务
- 升级更新
- 最优化





SP19 CN REVD 2005

服务手册

维护计划

很多人认为电子产品不需要特定的维护。基于 ABB 的经验，在经过数年的运行后，设备的故障率是逐渐增加的。对电气传动设备，这个周期一般为 5 到 10 年。故障的主要原因是部件的老化，但由于运行条件而引发的故障率也是极高的。部件故障可以导致包括电力半导体在内的传动的其它零部件的损坏。

针对不同的传动类型，提供明确的系统和功能的维护方法。它是基于对电气传动的丰富经验的积累及

制造和维护的认知。部件厂商的规范是根据经验认真总结得出的。

传动的环境和运行条件也应该被考虑到，较高的环境温度、湿度、污垢或重载运行可缩短部件的寿命并且也缩短维护和部件更换的时间间隔。

ABB 建议除固定维护外进行年度性的预防性维护，以确保传动处于其整个寿命过程中的最优状态。

	设备运行年份																				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
开始使用	P																				
冷却部分																					
➤ 离子交换剂及滤网		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
➤ SADT 39 POWP 冷却风扇		I	I	R	I	I	R	I	I		I	I	R	I	I	R	I	I		I	I
➤ 风扇控制选项		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
➤ 冷却泵密封		I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R
➤ 冷却泵		I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
➤ 用于缓冲电路的 6mm 水管		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I
➤ 热交换器		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
器件老化																					
➤ CPU 板电池		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
➤ UPS 电池		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
➤ 电解电容		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I
➤ 辅助供电板或电源		I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
➤ 斩波电容		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I
➤ 辅助斩波电容		I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
➤ 缓冲电路电容		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I
➤ 放电继电器		I	I	I	I	I	(R)	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	(R)	I	I
➤ 直流电容		I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
接线和设备环境																					
➤ 光纤电缆		I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
➤ 电缆连接		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
➤ 灰尘、腐蚀及温度		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
➤ 供电品质		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
升级改进																					
➤ 软件/硬件升级		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
➤ 升级 TRA 及 POWF 板		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
➤ 外加逆变器冷却单元		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
➤ 基于产品报告的改进		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
测量																					
➤ 辅助电源供电时基本测量		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
➤ 测量逆变单元中的指定器件			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P
备件																					
➤ 备件		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

图例:

R = 元器件更换

I = 检查 (可视检查, 根据检查结果作必要的修改和替换)

P = 进行现场工作 (调试、测试、测量等)

(R) = 因为高温或重载而需要做的替换



ABB (中国) 工程有限公司

客户支持中心

电话: +86 10 8456 6688 转 6630 或 6666

传真: +86 10 8456 7628

地址: 中国北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮编: 100016

电子邮件: china.supportline@cn.abb.com